

## IHR NEUER MP3-PLAYER

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ultraleichten Sport-MP3-Players. Mit Ihrem MP3-Player können Sie beispielsweise beim Fitness-Training, beim Jogging oder auch in der Freizeit Musik hören.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise, damit Sie Ihren neuen MP3-Player optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Sport-MP3-Player
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Weiterhin benötigen Sie für die Verwendung eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang).

## TECHNISCHE DATEN

- Ausgangsleistung: 5 mW
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Signal-/Rauschabstand (SNR): > 87 dB
- Akkuleistung: bis zu 4 Stunden
- Codecs: MP3
- microSD-Slot: Für microSD- und microSDHC-Karten bis 16 GB



### HINWEIS:

Passende Ersatz-Ohrpads aus transparentem Silikon in 3 Größen (je ein Paar Ø 9, 12 und 14 mm) erhalten Sie unter der Bestellnummer PX-3017-675.

## VORBEREITUNG

Laden Sie den MP3-Player für 2 Stunden an einem USB-Netzteil oder für 4 Stunden an einem freien USB-Port Ihres Computers auf. Legen Sie dann eine microSD-Speicherkarte in den Slot an der Unterseite des Players ein. Beachten Sie den Pfeil am Produkt: Schieben Sie Ihre Karte mit der Schriftseite nach oben und den Kontakten nach vorne tief in den Slot, bis diese einrastet.



### HINWEIS:

Wenn sich noch keine Musikdateien auf der Karte befinden, können Sie den MP3-Player mit einem USB-Port Ihres Computers verbinden. Die Speicherkarte wird dann als externer Datenträger auf Ihrem Arbeitsplatz/Computer erkannt.

## VERWENDUNG

Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf „ON“, um den MP3-Player zu verwenden.

Der MP3-Player wird mit nur 3 Tasten gesteuert. Sie können jede Taste kurz oder lang drücken, um andere Einstellungen vorzunehmen.

Taste	Kurz	Lang
▶	Wiedergabe starten/pausieren	MP3-Player ein-/ausschalten
◀◀	Vorheriger Titel	Lautstärke erhöhen
▶▶	Nächster Titel	Lautstärke senken



### ACHTUNG

Gehen Sie bei der Einstellung der Lautstärke immer vorsichtig vor. Zu laute Musik kann das Gehör dauerhaft schädigen.

## SICHERHEIT & GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### **ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### **Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Pearl.GmbH, dass sich dieses Produkt PX-2549 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
24.11.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-2549 ein.

## VOTRE NOUVEAU LECTEUR MP3

### Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce lecteur MP3, vous pouvez écouter de la musique pendant tous vos entraînements et déplacements. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Lecteur MP3 Sport
- Câble USB
- Mode d'emploi

Vous aurez en plus besoin d'une carte mémoire microSD.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ausgangsleistung: 5 mW
- Réponse fréquentielle : 20 – 20 000 Hz
- Rapport signal/bruit (SNR) : > 87 dB
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 4 heures
- Codecs : MP3
- Port MicroSD : pour carte MicroSD/MicroSDHC jusqu'à 16 Go



### NOTE :

*Vous pouvez vous procurer des embouts de recharge pour écouteurs, en silicone transparent, en 3 tailles (une paire de chaque diamètre : 9/12/14 mm) sous la référence PX-3017-675.*

## PRÉPARATION

Charger le lecteur MP3 pendant 2 heures sur un adaptateur secteur-USB ou pendant 4 heures sur un port USB de votre ordinateur. Insérez ensuite une carte microSD dans le port approprié situé sous le lecteur. Respectez l'inscription sur le produit pour insérer la carte dans le bon sens. Enfoncez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



### NOTE:

*Si aucun fichier musical ne se trouve sur la carte, vous pouvez connecter le lecteur MP3 à un port USB de votre ordinateur. La carte mémoire est alors détectée comme un périphérique de stockage externe sur votre Poste de travail/Ordinateur.*

## UTILISATION

Placez l'interrupteur ON/OFF sur „ON“ pour allumer le lecteur MP3.

Le lecteur MP3 se contrôle avec seulement 3 boutons. Chaque bouton dispose de deux fonctions selon que l'appui soit court ou long.

Touche	Court	Long
▶	Lecture/pause	Allumer/éteindre lecteur MP3
◀◀	Titre précédent	Augmenter volume
▶▶	Titre suivant	Baisser volume



### ATTENTION

*Écouter de la musique à un volume trop élevé peut causer des dommages irréversibles à votre ouïe.*

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.



### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-2549 conforme aux directives du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
24.11.2010



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-2549.